



## Eaxus Spionbrille / Videobrille VGA

Dieses Gerät mit integrierter Digital Kamera ist ein neues Produkt in unserem Videoaufzeichnungssortiment -Aufzeichnung und tragbares Speichermedium in moderner Optik mit praktischer Bedienung.

Zum Aufzeichnen von Audio und Video müssen Sie eine TF/microSDHC (2GB bis 32GB) für Speicherzwecke in den Speichersteckplatz am unteren linken Bügel der Sonnenbrille einsetzen. Das Produkt hat 2 Tasten: 1.) EIN/ AUS Taste (auch Kamerataste). 2.) Aufzeichnungstaste und Speichern.

### Zeitkorrektur

Die Zeitanzeigefunktion des Produkts kann eingestellt werden. Erstellen Sie eine neue TXT Datei im Hauptverzeichnis der TF Speicherkarte und ändern Sie den Dateinamen "Zeiteinstellung". "Zeiteinstellung" öffnen, Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minuten/Sekunden Format bearbeiten (z.B.: 2009-9-10) und vor dem Verlassen die Datei speichern. Beim nächsten Starten des Geräts ist die Zeit erstellt und Modifikationen sind fertig gestellt.

### Technische Daten

Videoauflösung	720 x 480 Pixel
Fotoauflösung	1600 x 1200 Pixel
Videoformat	Liest > 700 KB/s Schreibt > 500 KB/s
Speicherkarten	TF MicroSD 2GB bis 32 GB
Leistungsdauer	4-5 Stunden
Akku	Li-Polymer 5 V DC/ 400 mAh
Betriebssysteme	Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, ME, 2000, 98
Gewicht - Maße des Geräts	39g - 132 x 130 mm

### Hinweise zum Umweltschutz

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung. Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!

### Videoaufzeichnung:

1. Die EIN/AUS Taste 3 - 4 Sekunden gedrückt halten, bis die gelbe Leuchte EIN schaltet (neues Produkt ist aktiviert).
2. Die Aufzeichnungstaste einmal drücken. Die blaue Leuchte blinkt kontinuierlich ein und aus, das Gerät zeichnet jetzt auf (Wenn die BLAUE Leuchte 3 Mal blinkt und abschaltet. Schritt 1. und 2. wiederholen. **Aber zuerst** das Gerät durch gedrückt halten, Die EIN/AUS Taste ausschalten, die Leuchte schaltet ab).
3. Einmal >> drücken, das Video wird gestoppt und auf der Micro SD gespeichert.

### Bildmodus

1. Die EIN/AUS Taste 3 - 4 Sekunden gedrückt halten, bis die gelbe Leuchte EIN schaltet (jetzt ist das Produkt aktiviert).
2. Die EIN/AUS Taste nochmals drücken, die blaue Leuchte schaltet ein und aus. Das Foto wurde aufgenommen.

**Leuchten zeigen den manuellen Modus an:** Laden: gelbe Leuchte an Aufzeichnen: blaue Leuchte blinkt | Videoformat: AVI. Fotoformat: JPG. Akku: 550 MA

**Datei speichern:** Nach Fertigstellung der Videoaufzeichnung das Gerät mit dem USB Kabel am Computer anschließen. Auf die Datei klicken, um Fotos und Aufzeichnungen zu betrachten. Hinweis: Es handelt sich um ein Plug 8. Play Gerät, Sie benötigen keine spezielle Software.

Nicht für die direkte Betrachtung der Sonne geeignet!

**Verpackungsinhalt:** Action Videobrille VGA, USB-Ladekabel, (zum Laden) Schutzhülle, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung

### Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus! Auf die richtig Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Batterien niemals kurzschließen. Es besteht Verletzungsgefahr (auslaufende Batterieflüssigkeit)! Batterien NIE ins Feuer werfen! Explosionsgefahr verbrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen, auch wenn es einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

